«Правила пожарной безопасности в быту»

Для предупреждения пожара и гибели людей в своем жилье достаточно соблюдать элементарные требования правил пожарной безопасности:

- не курите в постели (особенно в состоянии алкогольного опьянения) и не оставляйте непотушенные сигареты;

- не пользуйтесь в помещении открытым пламенем;

-осторожно обращайтесь с предметами бытовой химии и легковоспламеняющимися жидкостями;

- приучайте детей к осторожному обращению с огнем (контролируйте действия и игры детей, прививайте навыки пожаробезопасного поведения, разъясняйте все опасности и последствия возникновения пожара).

Почти половина всех пожаров в домах, имеющих печное отопление, происходит из-за неисправности печей и дымоходов, а также из-за их неправильной эксплуатации. ***Во избежание возникновения пожара:***

• Своевременно ремонтируйте отопительные печи;

• Очищайте дымоходы от сажи (как правило, перед началом отопительного сезона и не реже одного раза в два месяца во время отопительного сезона);

• Заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глинистым раствором, оштукатурьте и побелите. Следите за печью не только в жилых помещениях, но и периодически в чердачных помещениях. Побелите дымоход, чтобы вовремя заметить образовавшиеся трещины, которые являются источниками пожара;

• На полу перед топочной дверкой прибейте предтопочный металлический лист размером 50*70 см, чтобы защитить пол от возгорания и от **выпавших углей;**

• Не располагайте топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

• Не топите печи с открытыми дверцами;

• Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место;

• Дымовые трубы над сгораемыми крышами должны иметь искроуловители (металлические сетки);

• Запрещается сушить на печи вещи и сырые дрова. Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи;

• В местах, где сгораемые и трудносгораемые конструкции зданий (стены, перегородки, перекрытия, балки) примыкают к печам и дымоходным трубам, необходимо предусмотреть разделку из несгораемых материалов.

• Не допускайте перекаливания отопительной печи;

• Не растапливайте печь легковоспламеняющимися жидкостями, так как при мгновенной вспышке горючего может произойти взрыв или выброс пламени;

• Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, не поручайте детям следить за ними.

Желательно иметь в доме средства первичного пожаротушения (огнетушитель). В доме должен быть установлен автономный пожарный извещатель.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ

Меры пожарной безопасности при пользовании газовыми приборами:

1. Запрещается включать газовые приборы и пользоваться ими детям и лицам, не знакомым с устройством этих приборов.

2. При появлении запаха газа нужно выключить газовый прибор.

3. Обнаружение места утечки газа из газопроводов, баллонов или газовых приборов производится специалистами только с помощью мыльного раствора (пены). Во избежание взрыва категорически запрещается использование огня.

4. При ощущении в помещении запаха газа во избежание взрыва нельзя зажигать спички, зажигалки, пользоваться электровыключателями, входить с открытым огнем или с сигаретой.

5. Если утечка газа произошла из открытого крана на газовом приборе, его надо закрыть, тщательно проветрить помещение, и только после этого можно зажигать огонь. В случае утечки газа в результате повреждения газовой сети или приборов пользование ими необходимо прекратить,

проветрить помещение и немедленно вызвать аварийную газовую службу по телефону - «104».

6. Газовую плиту необходимо содержать в чистоте, не допускать ее загрязнения. Корпуса горелок и их колпачки следует регулярно промывать теплой мыльной водой.

7. Расстояние от газовой плиты до стены (перегородки) должно быть не менее пяти сантиметров; при расположении плиты у горючей стены или перегородки их обивают сталью по листовому асбесту толщиной 3–5 мм.

Меры пожарной безопасности при использовании электроприборов.

1. Следите за исправностью электропроводки, электрических приборов и аппаратуры, а также за целостностью и исправностью розеток, вилок и электрошнуров.

2. Запрещается:

2.1. Эксплуатировать электропроводку с нарушенной изоляцией.

2.2. Завязывать провода в узлы, соединять их скруткой, заклеивать обоями и закрывать элементами сгораемой отделки.

2.3. Одновременно включать в электросеть несколько потребителей тока (плиток, утюгов и т. п.), в одну и ту же розетку с помощью тройника.

2.4. Закреплять провода на газовых и водопроводных трубах, на батареях отопительной системы.

2.5. Прокладывать кабель удлинителя под коврами, через дверные пороги.

2.6. Применять самодельные электропредохранители (пробки, «жучки») и самодельные электронагревательные приборы.

2.7. Детям трогать руками или острыми предметами открытую электропроводку, розетки, удлинители, электрошнуры, а также включать электроприборы, электротехнику в отсутствие взрослых.

2.8. Оставлять включенные приборы без присмотра, особенно высокотемпературные нагревательные приборы: электрочайники и плитки, кипятильники, паяльники.

2.9. Накрывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами.

2.10. Оставлять включенным электрообогреватель на ночь, тем более рядом с постелью или другими горючими предметами.

2.11. Хранить легковоспламеняющиеся вещества и жидкости дома.

2.12. Использовать открытый огонь в помещении.

3. Оборудуйте электрические розетки заглушками.

4. Устанавливайте нагревательные приборы до их включения на подставки из негорючих материалов.

5. Следите, чтобы горючие предметы интерьера (шторы, ковры, пластмассовые плафоны, деревянные детали мебели и пр.) не касались нагретых поверхностей электроприборов.

6. Не оставляйте работающий телевизор без присмотра.

Признаки неисправности электропроводки:

- нагрев электрических вилок или розеток;
- сильный нагрев электропровода во время работы электротехники;
- звук потрескивания в розетках;
- искрение;
- запах горящей резины, пластмассы;
- следы копоти на вилках и розетках;
- потемнение оплеток электропроводов;
- уменьшение освещения в комнате при включении того или иного электроприбора.